



SINJI

TWS EARBUDS

Quality Audio

English	4
Deutsch	6
Norsk	8
Svenska	10
Suomi	12

CHARGING THE EARBUDS

- Charge the earbuds before using it for the first time.
- Plug in the cable and charge for 1 hour.

CHARGING INSTRUCTIONS

- When the earbuds are being charged the light of the earbuds will turn red, the light on the charging case will be flashing in 7 different colors. When they are fully charged the lights will turn off.
- When the charging case is fully charged it can charge the earbuds up to 4 times

USING EARBUDS

Your earbuds will work best if it is within 10 meters of your smart device. You may experience the sound briefly cutting off if you are out of range or if your wireless connection is weak. If the earbuds are not paired with a device after 3 minutes, it will turn off automatically.

1. Take the earbuds out of the charging case
2. The earbuds will pair to each other automatically
3. Turn on Bluetooth® on your phone or tablet. Choose "SINJI TWS".

4. To turn off the earbuds put them back in the charging case
5. Next time the earbuds will connect automatically

TOUCH CONTROLS

- Phone Call: Touch once to answer/hang up
- Touch once to pause/play your music.
- Press for two seconds for voice assistant.
- Press for three seconds to power off and five seconds to power on
- Volume control is only through your smart phone or wireless device.

EARBUDS AUFLADEN

- Laden Sie die Earbuds vor der ersten Benutzung auf.
- Schließen Sie das Kabel an und laden Sie die Earbuds eine Stunde lang auf.

HINWEISE ZUM LADEVORGANG

- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot und die Leuchte am Ladecase leuchtet abwechselnd in 7 Farben.
- Bei vollständiger Ladung kann das Ladecase die Earbuds bis zu viermal aufladen.

BENUTZUNG DER EARBUDS

Die Earbuds funktionieren am besten innerhalb eines Radius von 10 Metern um Ihr Gerät herum. Die Audiowiedergabe wird möglicherweise kurzzeitig unterbrochen, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden oder Ihre drahtlose Verbindung unzureichend ist. Falls die Earbuds 3 Minuten lang keine Verbindung zum Gerät herstellen können, werden Sie automatisch ausgeschaltet.

1. Entnehmen Sie die Earbuds aus dem Ladecase.
2. Die Earbuds stellen automatisch eine Verbindung zueinander her.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Gerätes und wählen Sie „SINJI TWS“.
4. Schalten Sie die Earbuds aus und legen Sie sie zurück in das Ladecase.
5. Beim nächsten Mal verbinden sich die Earbuds automatisch mit Ihrem Gerät.

TOUCH-BEDIENUNG

- Anrufen: Einmal berühren, um einen Anruf anzunehmen bzw. zu beenden.
- Einmal berühren, um die Musikwiedergabe zu pausieren bzw. wieder zu starten.
- Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
- Drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Earbuds einzuschalten; fünf Sekunden, um die Earbuds auszuschalten.
- Die Lautstärke kann nur mit Ihrem Gerät angepasst werden.

LADING AV HODETELEFONENE

- Lad hodetelefonene før første gangs bruk.
- Koble til kabelen og lad i 1 time.

LADEINSTRUKSJONER

- Når hodetelefonene lades vil LED-lampen på hodetelefonene lyse rødt og llyset på ladeetuiet vil blinke i 7 forskjellige farger.
- Når ladeetuiet er fulladet kan den lade hodetelefonene opptil 4 ganger.

BRUK AV HODETELEFONENE

Hodetelefonene fungerer best hvis de er innenfor en 10 meters rekkevidde fra smartenheten din. Du kan oppleve at lyden kuttes kort av hvis du er utenfor rekkevidden eller hvis den trådløse tilkoblingen er svak. Når hodetelefonene ikke er parett med en enhet innen 3 minutter slår den seg automatisk av.

1. Ta hodetelefonene ut av ladeetuiet
2. Hodetelefonene kobles automatisk til hverandre
3. Slå på enhetens Bluetooth og velg "SINJI TWS"
4. For å slå hodetelefonene av kan du legge dem i ladeetuiet
5. Neste gang vil hodetelefonene kobles til automatisk

BERØRINGSKONTROLLER

- Telefonsamtale: Trykk én gang for å svare eller legge på.
- Trykk én gang for å spille av eller sette musikken på pause.
- Trykk i to sekunder for stemmeassistent.
- Trykk i tre sekunder for å slå av og fem sekunder for å slå på.
- Du kan kun kontrollere volumet på enheten din

LADDA ÖRONSNÄCKKORNA

- Ladda öronsnäckkorna innan de används första gången.
- Anslut kabeln och ladda i en timma.

LADDNINGSinSTRUKTIONER

- När öronsnäckkorna laddas, övergår LED-lampan till rött sken och lampan på laddningsfodralet blinkar i sju olika färger.
- När laddningsfodralet är fulladdat, kan det ladda öronsnäckkorna upp till fyra gånger.

ANVÄNDA ÖRONSNÄCKKORNA

Dina öronsnäckor fungerar bäst om de befinner sig inom 10 meter från din smarta enhet. Du kan uppleva att ljudet kort avbryts om du är utom räckhåll eller om din trådlösa anslutning är svag. När öronsnäckkorna inte kopplas ihop med en enhet inom tre minuter stängs de av automatiskt.

1. Ta ut öronsnäckkorna ur laddningsfodralet
2. Öronsnäckkorna kopplas ihop med varandra automatiskt
3. Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "SINJI TWS"

4. För att stänga av öronsnäckorna stoppar du tillbaka dem i laddningsfodralet
5. Nästa gång kopplas öronsnäckorna ihop automatiskt

TOUCHREGLAGE

- Telefonsamtal: Tryck en gång för att svara/lägga på.
- Tryck en gång för att pausa/spela din musik.
- Tryck i två sekunder för röstvägledning.
- Tryck i tre sekunder för att stänga av och fem sekunder för att slå på.
- Volymen kan bara regleras på din enhet

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAUS

- Lataa nappikuulokkeet ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Kytke kaapeli ja lataa 1 tunnin ajan.

LATAUSOHJEET

- Kun nappikuulokkeita ladataan, niiden LED-valo muuttuu punaiseksi ja latauskotelon valo vilkkuu seitsemässä eri värissä.
- Kun latauskotelo on ladattu täyteen, se voi ladata nappikuulokkeet enintään neljä kertaa.

NAPPIKUULOKKEIDEN KÄYTTÖ

Nappikuulokkeet toimivat parhaiten, jos ne ovat 10 metrin päässä älylaitteestasi. Ääni saattaa katketa hetkeksi, jos olet kantaman ulkopuolella tai jos langaton yhteys on heikko. Kun nappikuulokkeita ei ole yhdistetty laitteeseen 3 minuutissa, ne sammuvat automaattisesti.

1. Ota nappikuulokkeet latauskotelosta
2. Nappikuulokkeet muodostavat pariliitoksen toisiinsa automaattisesti

3. Kytke Bluetooth päälle laitteessasi ja valitse "SINJI TWS"
4. Kun haluat sammuttaa nappikuulokkeet, pane ne takaisin latauskoteloon, jolloin ne sammuvat
5. Seuraavan kerran nappikuulokkeet yhdistyvät automaattisesti

HIPAISUKYTKIMET

- Puhelu: vastaa / katkaise puhelu koskettamalla 1 kerran.
- Keskeytä / toista musiikkia koskettamalla 1 kerran.
- Ota yhteys ääniavustajaan painamalla 2 sekunnin ajan.
- Sammuta virta painamalla 3 sekunnin ajan, ja kytke virta uudelleen painamalla 5 sekunnin ajan
- Äänenvoimakkuutta voit hallita vain laitteesi painikkeilla

