



CORDLESS HEATING CUSHION

Manual

SAFETY WARNINGS

- Do not sit on the cushion.
- Keep flammable and combustible materials away from the cushion to avoid the risk of fire.
- Do not use the cushion in wet or damp environments to avoid electrical hazards.
- Do not let young children and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities use this device unsupervised.
- Disconnect the power bank when the cushion is not in use for an extended period.
- Do not expose the cushion to direct heat sources such as sunlight or heaters.
- Do not cover the cushion with external heat sources or open flames.
- Do not pierce this product with sharp objects.
- Do not allow pets to lie on or chew the cushion, as this can damage the heating elements and pose a safety risk.
- If you have any medical conditions, such as diabetes or circulatory problems, consult with a healthcare professional before using the cushion.
- Pregnant women should consult their doctor before using the heated cushion.
- Regularly check the cushion for any unusual temperatures or hot spots, which might indicate a malfunction.
- Only use the supplied 5V/2A 10,000mAh power bank with the cushion. Ensure that the power bank and connectors are undamaged before using the product.
- Do not use the cushion if any part of it, including the power bank and cords, appears damaged.
- If any part of the cushion becomes damaged, stop using it immediately and contact customer support for assistance.

WASHING THE HEATING CUSHION

- Do not wash the inner cushion, only the outside cover.
- Always remove the power bank before washing the pillowcase.
- Use a detergent designed for delicate fabrics to wash the pillowcase.
- When drying the pillowcase, do not hang it with clothespins or similar items, as this can damage the fabric.
- Reconnect the power cord only when both the contact point and the pillowcase are completely dry.
- Never turn on the cushion to dry it. Allow it to air dry completely before use.
- Frequent washing should be avoided to prevent excessive wear on the pillowcase.

Machine wash cold ($\leq 30^{\circ}$), Machine wash gentle / delicate, Do not dry clean, Do not tumble dry, Hang to dry, Do not wring, Do not bleach, Do not iron



DESCRIPTION

The Sinji Heating Cushion delivers soothing warmth to enhance your comfort and relaxation. With three adjustable heating levels—low, medium, and high—you can easily customize the temperature to suit your needs. Powered by an included 10,000mAh power bank, this cushion provides long-lasting heat and effortless operation with its single-button control. Its compact and portable design makes it ideal for use at home, in the office, or on the go, offering consistent warmth wherever you need it. The cushion features a machine-washable polyester pillowcase and a hidden power bank pouch, combining convenience, luxury, and portability for the ultimate heating experience.

TABLE OF CONTENTS

1. Box contents
2. Technical specifications
3. Getting started
4. Button functions
5. Disposal of electrical and electronic equipment

1. BOX CONTENTS

- 1× Sinji Heating Cushion
- 1× Sinji Powerbank 10.000mAh

2. SPECIFICATIONS

Model	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Input	3.7 – 12V, 0-3A
Heating element	Composite Fiber Heating Element
Heating settings	3 heating setting (Low, medium, high)
Working time	~5 hours (on high heat) with 10.000mAh powerbank
Dimensions	45 × 45 × 17 cm
Material	100% Polyester fabric

3. GETTING STARTED

- 3.1 Make sure the Sinji Powerbank is fully charged before use
- 3.2 Insert the inner cushion into the pillowcase.
- 3.3 Connect the Sinji Powerbank to the USB-A cable inside of the pouch on the inside of the pillowcase.
- 3.4 Place the Sinji Powerbank in the pouch and close it.
- 3.5 Zip the pillowcase closed.

4. BUTTON FUNCTIONS

Long press the button for three seconds to turn it on. Press once switch gears. Press again to switch to the next heating setting. Press and hold for three seconds to power off.

Green light Low heat
Blue light Medium heat
Red light High heat

5. DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

 In accordance with European directives applicable to this product.

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne pas s'asseoir sur le coussin.
- Gardez les matériaux inflammables et combustibles à l'écart du coussin pour éviter le risque d'incendie.
- N'utilisez pas le coussin dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les risques électriques.
- Ne laissez pas les jeunes enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées utiliser cet appareil sans surveillance.
- Débranchez la batterie externe lorsque le coussin n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'exposez pas le coussin à des sources de chaleur directe telles que la lumière du soleil ou les radiateurs.
- Ne couvrez pas le coussin avec des sources de chaleur externes ou des flammes nues.
- Ne percez pas ce produit avec des objets pointus.
- Ne laissez pas les animaux de compagnie s'allonger sur le coussin ou le mâcher, car cela pourrait endommager les éléments chauffants et poser un risque de sécurité.
- Si vous avez des conditions médicales, telles que le diabète ou des problèmes circulatoires, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser le coussin.
- Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le coussin chauffant.
- Vérifiez régulièrement le coussin pour détecter toute température inhabituelle ou zone chaude, ce qui pourrait indiquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement la batterie externe fournie de 5V/2A 10,000mAh avec le

coussin. Assurez-vous que la batterie externe et les connecteurs ne sont pas endommagés avant d'utiliser le produit.

- N'utilisez pas le coussin si une partie de celui-ci, y compris la batterie externe et les câbles, semble endommagée.
- Si une partie du coussin est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client pour obtenir de l'aide.

NETTOYAGE DU COUSSIN CHAUFFANT

- Ne lavez pas le coussin intérieur, uniquement la housse extérieure.
- Retirez toujours la batterie externe avant de laver la housse.
- Utilisez un détergent conçu pour les tissus délicats pour laver la housse.
- Lors du séchage de la housse, ne l'accrochez pas avec des pinces à linge ou des objets similaires, car cela pourrait endommager le tissu.
- Reconnectez le cordon d'alimentation uniquement lorsque le point de contact et la housse sont complètement secs.
- Ne jamais allumer le coussin pour le sécher. Laissez-le sécher complètement à l'air avant de l'utiliser.
- Évitez les lavages fréquents pour prévenir une usure excessive de la housse.

Laver en machine à froid ($\leq 30^\circ$), Lavage machine délicat, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas sécher en machine, Suspendre pour sécher, Ne pas tordre, Ne pas blanchir, Ne pas repasser



DESCRIPTION

Le Coussin Chauffant Sinji offre une chaleur apaisante pour améliorer votre confort et votre détente. Avec trois niveaux de chauffage réglables—bas, moyen, et élevé—vous pouvez facilement personnaliser la température selon vos besoins. Alimenté par une batterie externe de 10 000 mAh incluse, ce coussin fournit une chaleur durable et une utilisation sans effort grâce à son contrôle à bouton unique. Son design compact et portable le rend idéal pour une utilisation à la maison, au bureau ou en déplacement, offrant une chaleur constante où que vous soyez. Le coussin est doté d'une housse en polyester lavable en machine et d'une poche cachée pour la batterie, combinant commodité, luxe, et portabilité pour une expérience de chauffage ultime.

TABLE DES MATIÈRES

- Contenu de la boîte
- Caractéristiques techniques
- Mise en route
- Fonctions des boutons
- Élimination des équipements électriques et électroniques

1. CONTENU DE LA BOÎTE

- 1× Coussin chauffant Sinji
- 1× Batterie externe Sinji 10 000mAh

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Entrée:	3,7 – 12V, 0-3A
Élément chauffant:	Élément chauffant en fibre composite
Réglages de chauffage:	3 réglages de chauffage (faible, moyen, élevé)
Durée de fonctionnement:	~5 heures (à haute température) avec batterie externe de 10 000mAh
Dimensions:	45 × 45 × 17 cm
Matériau:	Tissu 100 % polyester

3. MISE EN ROUTE

- Assurez-vous que la batterie externe Sinji est complètement chargée avant utilisation.
- Insérez le coussin intérieur dans la housse.
- Connectez la batterie externe Sinji au câble USB-A à l'intérieur de la poche située à l'intérieur de la housse.
- Placez la batterie externe Sinji dans la poche et fermez-la.
- Fermez la fermeture éclair de la housse.

4. FONCTIONS DES BOUTONS

Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour l'allumer. Appuyez une fois pour changer de mode. Appuyez à nouveau pour passer au réglage de chauffage suivant. Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour éteindre.

Lumière verte: Chaleur faible

Lumière bleue: Chaleur moyenne

Lumière rouge: Chaleur élevée

5. ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Conformément aux directives européennes applicables à ce produit.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht auf das Kissen setzen.
- Halten Sie brennbare und entzündliche Materialien vom Kissen fern, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kissen nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dieses Gerät unbeaufsichtigt verwenden.
- Trennen Sie die Powerbank, wenn das Kissen längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie das Kissen keinen direkten Wärmequellen wie Sonnenlicht oder Heizungen aus.
- Decken Sie das Kissen nicht mit externen Wärmequellen oder offenen Flammen ab.
- Durchstechen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
- Lassen Sie keine Haustiere auf dem Kissen liegen oder darauf kauen, da dies die Heizelemente beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, wie z. B. Diabetes oder Kreislaufprobleme, konsultieren Sie vor der Verwendung des Kissens einen Arzt.
- Schwangere Frauen sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie das beheizte Kissen verwenden.
- Überprüfen Sie das Kissen regelmäßig auf ungewöhnliche Temperaturen oder heiße Stellen, die auf eine Fehlfunktion hinweisen könnten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte 5V/2A 10.000mAh Powerbank mit dem Kissen. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank und die Anschlüsse unbeschädigt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Verwenden Sie das Kissen nicht, wenn ein Teil davon, einschließlich der Powerbank und der Kabel, beschädigt erscheint.
- Wenn ein Teil des Kissens beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.

REINIGUNG DES HEIZKISSENS

- Waschen Sie nicht das innere Kissen, sondern nur den Außenbezug.
- Entfernen Sie immer die Powerbank, bevor Sie den Kissenbezug waschen.
- Verwenden Sie ein für empfindliche Stoffe geeignetes Waschmittel, um den Kissenbezug zu waschen.
- Beim Trocknen des Kissenbezugs hängen Sie ihn nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichen Gegenständen auf, da dies den Stoff beschädigen kann.
- Schließen Sie das Netzkabel erst wieder an, wenn sowohl der Kontaktpunkt als auch der Kissenbezug vollständig trocken sind.
- Schalten Sie das Kissen niemals ein, um es zu trocknen. Lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden.
- Häufiges Waschen sollte vermieden werden, um übermäßigen Verschleiß des Kissenbezugs zu verhindern.

Maschinenwäsche kalt ($\leq 30^\circ$), Schonwaschgang, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trockner trocknen, Aufhängen zum Trocknen, Nicht auswringen, Nicht bleichen, Nicht bügeln



BESCHREIBUNG

Das Sinji Heizkissen liefert wohltuende Wärme, um Ihren Komfort und Ihre Entspannung zu verbessern. Mit drei einstellbaren Heizstufen—niedrig, mittel und hoch—können Sie die Temperatur leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Angetrieben von einer im Lieferumfang enthaltenen 10.000-mAh-Powerbank bietet dieses Kissen lang anhaltende Wärme und eine mühelose Bedienung mit seiner Ein-Knopf-Steuerung. Sein kompaktes und tragbares Design macht es ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs und bietet konstante Wärme, wo immer Sie sie brauchen. Das Kissen verfügt über einen maschinenwaschbaren Polyesterbezug und eine versteckte Powerbank-Tasche, die Komfort, Luxus und Portabilität für das ultimative Heizerlebnis vereint.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Lieferumfang
2. Technische Daten
3. Erste Schritte
4. Tastenfunktionen
5. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

1. LIEFERUMFANG

- 1x Sinji-Heizkissen
- 1x Sinji Powerbank 10.000mAh

2. TECHNISCHE DATEN

Modell:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Eingang:	3,7 – 12V, 0-3A
Heizelement:	Heizfaser aus Verbundwerkstoff
Heizeinstellungen:	3 Heizstufen (niedrig, mittel, hoch)
Betriebszeit:	~5 Stunden (bei hoher Hitze) mit 10.000mAh Powerbank
Abmessungen:	45 x 45 x 17 cm
Material:	100 % Polyesterstoff

3. ERSTE SCHRITTE

- 3.1 Stellen Sie sicher, dass die Sinji Powerbank vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- 3.2 Legen Sie das Innenkissen in den Kissenbezug ein.
- 3.3 Verbinden Sie die Sinji Powerbank mit dem USB-A-Kabel in der Tasche im Inneren des Kissenbezugs.
- 3.4 Legen Sie die Sinji Powerbank in die Tasche und schließen Sie sie.
- 3.5 Schließen Sie den Reißverschluss des Kissenbezugs.

4. TASTENFUNKTIONEN

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Einmal drücken, um die Stufen zu wechseln. Drücken Sie erneut, um zur nächsten Heizeinstellung zu wechseln. Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Grünes Licht: Niedrige Wärme

Blaues Licht: Mittlere Wärme

Rotes Licht: Hohe Wärme

5. ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



In Übereinstimmung mit den für dieses Produkt geltenden europäischen Richtlinien.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt umweltfreundlich recyceln.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No se siente en el cojín.
- Mantenga materiales inflamables y combustibles alejados del cojín para evitar el riesgo de incendio.
- No use el cojín en ambientes húmedos o mojados para evitar riesgos eléctricos.
- No permita que los niños pequeños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas usen este dispositivo sin supervisión.
- Desconecte la batería externa cuando el cojín no se use durante un período prolongado.
- No exponga el cojín a fuentes de calor directas, como la luz solar o calentadores.
- No cubra el cojín con fuentes de calor externas o llamas abiertas.
- No perforo este producto con objetos afilados.
- No permita que las mascotas se acuesten sobre el cojín o lo mastiquen, ya que esto puede dañar los elementos calefactores y presentar un riesgo de seguridad.
- Si tiene alguna condición médica, como diabetes o problemas circulatorios, consulte a un profesional de la salud antes de usar el cojín.
- Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de usar el cojín calefactor.
- Revise regularmente el cojín para detectar temperaturas inusuales o puntos calientes, lo que podría indicar un mal funcionamiento.
- Use solo la batería externa de 5V/2A 10.000mAh suministrada con el cojín. Asegúrese de que la batería externa y los conectores no estén dañados antes de usar el producto.
- No use el cojín si alguna parte de él, incluida la batería externa y los cables,

parece estar dañada.

- Si alguna parte del cojín se daña, deje de usarlo inmediatamente y contacte al servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

LAVADO DEL COJÍN CALEFACTOR

- No lave el cojín interior, solo la funda exterior.
- Siempre retire la batería externa antes de lavar la funda del cojín.
- Use un detergente diseñado para telas delicadas para lavar la funda del cojín.
- Al secar la funda del cojín, no la cuelgue con pinzas para ropa u objetos similares, ya que esto puede dañar la tela.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación solo cuando tanto el punto de contacto como la funda del cojín estén completamente secos.
- Nunca encienda el cojín para secarlo. Permita que se seque completamente al aire antes de usarlo.
- Se debe evitar el lavado frecuente para prevenir un desgaste excesivo de la funda del cojín.

Lavar a máquina en frío ($\leq 30^{\circ}$). Lavado a máquina suave/delicado. No limpiar en seco, No secar en secadora, Colgar para secar, No retorcer, No usar lejía, No planchar



DESCRIPCIÓN

El Cojín Calefactor Sinji proporciona un calor reconfortante para mejorar tu comodidad y relajación. Con tres niveles de calefacción ajustables—bajo, medio y alto—puedes personalizar fácilmente la temperatura según tus necesidades. Alimentado por un banco de energía de 10,000 mAh incluido, este cojín proporciona calor duradero y un funcionamiento sin esfuerzo con su control de un solo botón. Su diseño compacto y portátil lo hace ideal para usar en casa, en la oficina o en cualquier lugar, ofreciendo calor constante donde lo necesites. El cojín cuenta con una funda de poliéster lavable a máquina y un compartimento oculto para el banco de energía, combinando comodidad, lujo y portabilidad para la experiencia de calefacción definitiva.

TABLA DE CONTENIDOS

- Contenido de la caja
- Especificaciones técnicas
- Primeros pasos
- Funciones de los botones
- Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

1. CONTENIDO DE LA CAJA

- 1× Cojín calefactor Sinji
1× Batería externa Sinji 10.000mAh

2. ESPECIFICACIONES

Modelo:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Entrada:	3,7 – 12V, 0-3A
Elemento calefactor:	Elemento calefactor de fibra compuesta
Ajustes de calefacción:	3 niveles de calefacción (bajo, medio, alto)
Tiempo de funcionamiento:	~5 horas (a alta temperatura) con batería externa de 10.000mAh
Dimensiones:	45 × 45 × 17 cm
Material:	Tejido de 100 % poliéster

3. PRIMEROS PASOS

- Asegúrese de que la batería externa Sinji esté completamente cargada antes de usarla.
- Inserte el cojín interior en la funda del cojín.
- Conecte la batería externa Sinji al cable USB-A dentro del bolsillo en el interior de la funda del cojín.
- Coloque la batería externa Sinji en el bolsillo y ciérrelo.
- Cierre la cremallera de la funda del cojín.

4. FUNCIONES DE LOS BOTONES

Mantenga presionado el botón durante tres segundos para encenderlo. Presione una vez para cambiar de nivel. Presione nuevamente para cambiar al siguiente ajuste de calefacción. Mantenga presionado durante tres segundos para apagar.

Luz verde: Calor bajo
Luz azul: Calor medio
Luz roja: Calor alto

5. ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



De acuerdo con las directivas europeas aplicables a este producto.



Este marcado indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non sedersi sul cuscino.
- Tenere i materiali infiammabili e combustibili lontani dal cuscino per evitare il rischio di incendio.
- Non utilizzare il cuscino in ambienti bagnati o umidi per evitare rischi elettrici.
- Non lasciare che bambini piccoli o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate utilizzino questo dispositivo senza supervisione.
- Scollegare la batteria quando il cuscino non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non esporre il cuscino a fonti di calore dirette come la luce solare o i riscaldatori.
- Non coprire il cuscino con fonti di calore esterne o fiamme libere.
- Non perforare questo prodotto con oggetti appuntiti.
- Non permettere agli animali domestici di sdraiarsi o masticare il cuscino, poiché ciò potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti e rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Se si soffre di patologie mediche, come diabete o problemi circolatori, consultare un professionista sanitario prima di utilizzare il cuscino.
- Le donne in gravidanza dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il cuscino riscaldato.
- Controllare regolarmente il cuscino per eventuali temperature insolite o punti caldi, che potrebbero indicare un malfunzionamento.
- Utilizzare solo la batteria in dotazione da 5V/2A 10.000mAh con il cuscino. Assicurarsi che la batteria e i connettori non siano danneggiati prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il cuscino se qualsiasi parte di esso, compresi la batteria e i cavi, appare danneggiata.

- Se una parte del cuscino si danneggia, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza clienti per ricevere assistenza.

LAVAGGIO DEL CUSCINO RISCALDANTE

- Non lavare il cuscino interno, solo la fodera esterna.
- Rimuovere sempre la batteria prima di lavare la federa.
- Utilizzare un detergente progettato per tessuti delicati per lavare la federa.
- Quando si asciuga la federa, non appenderla con mollette o oggetti simili, poiché ciò potrebbe danneggiare il tessuto.
- Ricollegare il cavo di alimentazione solo quando sia il punto di contatto che la federa sono completamente asciutti.
- Non accendere mai il cuscino per asciugarlo. Lasciarlo asciugare completamente all'aria prima dell'uso.
- Si dovrebbe evitare il lavaggio frequente per prevenire un'usura eccessiva della federa.

Lavare in lavatrice a freddo ($\leq 30^\circ$), Lavaggio delicato, Non lavare a secco, Non asciugare in asciugatrice, Stendere per asciugare, Non strizzare, Non candeggiare, Non stirare



DESCRIZIONE

Il Cuscino Riscaldante Sinji offre un calore rilassante per migliorare il tuo comfort e il tuo relax. Con tre livelli di riscaldamento regolabili—basso, medio e alto—puoi facilmente personalizzare la temperatura in base alle tue esigenze. Alimentato da una power bank da 10.000 mAh inclusa, questo cuscino fornisce calore duraturo e un funzionamento senza sforzo grazie al controllo a pulsante singolo. Il suo design compatto e portatile lo rende ideale per l'uso a casa, in ufficio o in movimento, offrendo calore costante ovunque ne hai bisogno. Il cuscino è dotato di una federa in poliestere lavabile in lavatrice e di una tasca nascosta per la power bank, combinando comodità, lusso e portabilità per un'esperienza di riscaldamento ottimale.

INDICE

1. Contenuto della confezione
2. Specifiche tecniche
3. Guida introduttiva
4. Funzioni dei pulsanti
5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1× Cuscino riscaldante Sinji
- 1× Batteria esterna Sinji 10.000mAh

2. SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Ingresso:	3,7 – 12V, 0-3A
Elemento riscaldante:	Elemento riscaldante in fibra composita
Impostazioni di riscaldamento:	3 impostazioni di riscaldamento (basso, medio, alto)
Tempo di funzionamento:	~5 ore (a temperatura alta) con batteria esterna da 10.000mAh
Dimensioni:	45 × 45 × 17 cm
Materiale:	Tessuto 100% poliestere

3. GUIDA INTRODUTTIVA

- 3.1 Assicurarsi che la batteria esterna Sinji sia completamente carica prima dell'uso.
- 3.2 Inserire il cuscino interno nella federa.
- 3.3 Collegare la batteria esterna Sinji al cavo USB-A all'interno della tasca nella federa.
- 3.4 Inserire la batteria esterna Sinji nella tasca e chiuderla.
- 3.5 Chiudere la cerniera della federa.

4. FUNZIONI DEI PULSANTI

Premere a lungo il pulsante per tre secondi per accendere. Premere una volta per cambiare livello. Premere di nuovo per passare all'impostazione di riscaldamento successiva. Premere e tenere premuto per tre secondi per spegnere.

Luce verde: Calore basso

Luce blu: Calore medio

Luce rossa: Calore alto

5. SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



In conformità con le direttive europee applicabili a questo prodotto.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Ga niet op het kussen zitten.
- Houd brandbare en ontvlambare materialen uit de buurt van het kussen om brandgevaar te voorkomen.
- Gebruik het kussen niet in natte of vochtige omgevingen om elektrische gevaren te vermijden.
- Laat jonge kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Koppel de powerbank los wanneer het kussen gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Stel het kussen niet bloot aan directe warmtebronnen zoals zonlicht of kachels.
- Bedek het kussen niet met externe warmtebronnen of open vuur.
- Doorboor dit product niet met scherpe voorwerpen.
- Laat huisdieren niet op het kussen liggen of erop kauwen, omdat dit de verwarmingselementen kan beschadigen en een veiligheidsrisico kan vormen.
- Raadpleeg een zorgverlener voordat u het kussen gebruikt als u een medische aandoening heeft, zoals diabetes of circulatieproblemen.
- Zwangere vrouwen moeten hun arts raadplegen voordat ze het verwarmde kussen gebruiken.
- Controleer het kussen regelmatig op ongewone temperaturen of warme plekken, die op een defect kunnen wijzen.
- Gebruik alleen de meegeleverde 5V/2A 10.000mAh powerbank met het kussen. Zorg ervoor dat de powerbank en de aansluitingen onbeschadigd zijn voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het kussen niet als een deel ervan, inclusief de powerbank en kabels,

beschadigd lijkt.

- Stop onmiddellijk met het gebruik van het kussen als een deel ervan beschadigd raakt en neem contact op met de klantenservice voor hulp.

HET VERWARMINGSKUSSEN WASSEN

- Was het binnenkussen niet, alleen de buitenhoes.
- Verwijder altijd de powerbank voordat u de kussensloop wast.
- Gebruik een wasmiddel dat is ontworpen voor delicate stoffen om de kussensloop te wassen.
- Hang de kussensloop tijdens het drogen niet op met wasknijpers of soortgelijke voorwerpen, omdat dit de stof kan beschadigen.
- Sluit het netsnoer pas weer aan als zowel het contactpunt als de kussensloop volledig droog zijn.
- Zet het kussen nooit aan om het te drogen. Laat het volledig aan de lucht drogen voordat u het gebruikt.
- Frequent wassen moet worden vermeden om overmatige slijtage van de kussensloop te voorkomen.

Machinewas koud ($\leq 30^{\circ}$), Machinewas voorzichtig/delicaat, Niet chemisch reinigen, Niet in de droger drogen, Ophangen om te drogen, Niet uitwringen, Niet bleken, Niet strijken



BESCHRIJVING

Het Sinji Verwarmingskussen levert een rustgevend warmte om je comfort en ontspanning te verbeteren. Met drie verstelbare verwarmingsniveaus—laag, medium en hoog—kun je de temperatuur eenvoudig aanpassen aan jouw behoeften. Aangedreven door een inbegrepen 10.000mAh powerbank, biedt dit kussen langdurige warmte en moeiteloze bediening met zijn bediening met één knop. Het compacte en draagbare ontwerp maakt het ideaal voor gebruik thuis, op kantoor of onderweg, en biedt consistente warmte waar je ook bent. Het kussen heeft een machinewasbare polyester hoes en een verborgen powerbank-vak, en combineert gemak, luxe en draagbaarheid voor de ultieme verwarmingservaring.

INHOUDSOPGAVE

1. Inhoud van de doos
2. Technische specificaties
3. Aan de slag
4. Knopfuncties
5. Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

1. INHOUD VAN DE DOOS

- 1× Sinji verwarmingskussen
- 1× Sinji Powerbank 10.000mAh

2. SPECIFICATIES

Model:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Ingang:	3,7 – 12V, 0-3A
Verwarmingselement:	Verwarmingselement van composietvezel
Verwarminginstellingen:	3 verwarmingsniveaus (laag, midden, hoog)
Werktijd:	~5 uur (bij hoge warmte) met 10.000mAh powerbank
Afmetingen:	45 × 45 × 17 cm
Materiaal:	100% polyester stof

3. AAN DE SLAG

- 3.1 Zorg ervoor dat de Sinji Powerbank volledig is opgeladen voordat u deze gebruikt.
- 3.2 Plaats het binnenkussen in de kussensloop.
- 3.3 Sluit de Sinji Powerbank aan op de USB-A-kabel in het vak aan de binnenkant van de kussensloop.
- 3.4 Plaats de Sinji Powerbank in het vak en sluit het.
- 3.5 Sluit de rits van de kussensloop.

4. KNOPFUNCTIES

Houd de knop drie seconden ingedrukt om deze in te schakelen. Druk eenmaal om van stand te wisselen. Druk opnieuw om naar de volgende verwarmingsinstelling te schakelen. Houd drie seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Groen licht: Lage warmte

Blauw licht: Gemiddelde warmte

Rood licht: Hoge warmte

5. VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



In overeenstemming met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiaalmiddelen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie siadaj na poduszce.
- Trzymaj materiały łatwopalne i palne z dala od poduszki, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie używaj poduszki w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Nie pozwalaj małym dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.
- Odłącz powerbank, gdy poduszka nie jest używana przez dłuższy czas.
- Nie wystawiaj poduszki na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne czy grzejniki.
- Nie przykrywaj poduszki zewnętrznymi źródłami ciepła ani otwartym ogniem.
- Nie przekłuwaj tego produktu ostrymi przedmiotami.
- Nie pozwalaj zwierzętom domowym leżeć na poduszce ani jej gryźć, ponieważ może to uszkodzić elementy grzewcze i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia, takie jak cukrzyca lub problemy z krążeniem, przed użyciem poduszki skonsultuj się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem podgrzewanej poduszki.
- Regularnie sprawdzaj poduszkę pod kątem nietypowych temperatur lub gorących miejsc, które mogą wskazywać na awarię.
- Używaj wyłącznie dostarczonego powerbanka 5V/2A 10,000mAh z poduszką. Przed użyciem produktu upewnij się, że powerbank i złącza są nieuszkodzone.

- Nie używaj poduszki, jeśli jakkolwiek jej część, w tym powerbank i przewody, wygląda na uszkodzoną.
- Jeśli którakolwiek część poduszki zostanie uszkodzona, natychmiast przerwij jej używanie i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

PRANIE PODUSZKI GRZEWCZEJ

- Nie myj wewnętrznej poduszki, tylko zewnętrzną powłokę.
- Zawsze przed praniem zdejmij powerbank z poszewki na poduszkę.
- Do prania poszewki na poduszkę używaj detergentu przeznaczonego do tkanin delikatnych.
- Podczas suszenia poszewki na poduszkę nie wieszaj jej na spinaczach do bielizny ani podobnych przedmiotach, ponieważ może to uszkodzić tkaninę.
- Podłącz przewód zasilający dopiero wtedy, gdy zarówno punkt styku, jak i poszewka na poduszkę będą całkowicie suche.
- Nigdy nie włączaj poduszki, aby ją wysuszyć. Przed użyciem pozwól jej całkowicie wyschnąć na powietrzu.
- Należy unikać częstego prania, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu poszewki na poduszkę.

Prać w zimnej wodzie (≤30°), Delikatne pranie, Nie czyścić chemicznie, Nie suszyć w suszarce, Suszyć na wieszaku, Nie wykręcać, Nie wybielać, Nie prasować



OPIS

Poduszka Grzewcza Sinji dostarcza kojące ciepło, które zwiększa Twój komfort i relaks. Dzięki trzem regulowanym poziomom grzania—niski, średni i wysoki—możesz łatwo dostosować temperaturę do swoich potrzeb. Zasilana dołączonym power bankiem o pojemności 10 000 mAh, poduszka zapewnia długotrwałe ciepło i łatwą obsługę za pomocą jednego przycisku. Jej kompaktowy i przenośny design sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w domu, w biurze lub w podróży, oferując stałe ciepło tam, gdzie tego potrzebujesz. Poduszka ma poszewkę z poliestru, którą można prać w pralce, oraz ukrytą kieszeń na power bank, łącząc wygodę, luksus i przenośność dla idealnego doświadczenia grzewczego.

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Specyfikacje techniczne
3. Pierwsze kroki
4. Funkcje przycisków
5. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x Poduszka grzewcza Sinji
1x Powerbank Sinji 10.000mAh

2. SPECYFIKACJE

Model:	SICC-0106, SICC-0108, SICC-0109
Wejście:	3,7 – 12V, 0-3A
Element grzewczy:	Element grzewczy z włókna kompozytowego
Ustawienia grzania:	3 poziomy grzania (niski, średni, wysoki)
Czas pracy:	~5 godzin (przy wysokim poziomie grzania) z powerbankiem 10,000mAh
Wymiary:	45 × 45 × 17 cm
Materiał:	Tkanina 100% poliester

3. PIERWSZE KROKI

- 3.1 Upewnij się, że powerbank Sinji jest w pełni naładowany przed użyciem.
- 3.2 Włóż wewnętrzną poduszkę do poszewki.
- 3.3 Podłącz powerbank Sinji do kabla USB-A wewnątrz kieszeni w poszewce.
- 3.4 Umieść powerbank Sinji w kieszeni i zamknij ją.
- 3.5 Zamknij suwak poszewki.

4. FUNKCJE PRZYCISKÓW

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij raz, aby zmienić poziom. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnego ustawienia grzania. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby wyłączyć.

Zielone światło: Niskie ciepło

Niebieskie światło: Średnie ciepło

Czerwone światło: Wysokie ciepło

5. UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Zgodnie z europejskimi dyrektywami mającymi zastosowanie do tego produktu.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni zabrać ten produkt do ekologicznego recyklingu.