



HEATING CHAIR BLANKET

Manual

SAFETY WARNINGS

- In order to avoid overheating, do not heat the blanket while it is folded or rolled up.
- Keep flammable and combustible materials away from the blanket to avoid the risk of fire.
- Do not use the blanket in wet or damp environments to avoid electrical hazards.
- Do not let young children and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities use this device unsupervised.
- Disconnect the power bank when the blanket is not in use for an extended period.
- Do not expose the blanket to direct heat sources such as sunlight or heaters.
- Do not cover the blanket by external heat sources or open flames.
- Do Not pierce this product with sharp objects.
- Do not allow pets to lie on or chew the blanket, as this can damage the heating elements and pose a safety risk.
- If you have any medical conditions, such as diabetes or circulatory problems, consult with a healthcare professional before using the blanket.
- Pregnant women should consult their doctor before using the heated blanket.
- Regularly check the blanket for any unusual temperatures or hot spots, which might indicate malfunction.
- Only use the supplied 5V/2A 10.000mAh power bank with the blanket. Ensure that the power bank and connectors are undamaged before using the product.
- Do not use the blanket if any part of it, including the power bank and cords, appears damaged.
- If any part of the blanket becomes damaged, stop using it immediately and contact customer support for assistance.

WASHING THE HEATING CHAIR BLANKET

- Always remove the power bank before washing the blanket.
- Use a detergent designed for delicate fabrics.
- When drying the blanket, do not hang it with clothespins or similar items, as this can damage the fabric.
- Reconnect the power cord only when both the contact point and the fabric are completely dry.
- Never turn on the blanket to dry it. Allow it to air dry completely before use.
- Frequent washing should be avoided to prevent excessive wear.

Machine wash cold ($\leq 30^{\circ}$), Machine wash gentle / delicate, Do not dry clean, Do not tumble dry, Hang to dry, Do not wring, Do not bleach, Do not iron



DESCRIPTION

The Sinji Heating Chair Blanket offers gentle warmth to enhance your comfort and relaxation. It provides adjustable heating with three levels—low, medium, and high—to suit your comfort needs. The included 10,000mAh power bank ensures long-lasting heat, while the single-button control offers effortless operation. Its versatile design fits snugly over any chair, delivering consistent warmth exactly where you need it. With a machine-washable polyester fabric and a convenient power bank pouch, the Sinji Heating Chair Blanket combines luxury, ease of use, and portability for the ultimate heating experience.

TABLE OF CONTENTS

1. Box contents
2. Technical specifications
3. Getting started
4. Button functions
5. Disposal of electrical and electronic equipment

1. BOX CONTENTS

- 1× Sinji Heating Chair Blanket
- 1× Sinji Powerbank 10.000mAh

2. SPECIFICATIONS

Model	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Input	3.7 – 12V, 0-3A
Heating element	Composite Fiber Heating Element
Heating settings	3 heating setting (Low, medium, high)
Working time	~5 hours (on high heat) with 10.000mAh powerbank
Dimensions	135 × 48 × 1.5 cm
Material	100% Polyester fabric

3. GETTING STARTED

- 3.1 Make sure the Sinji Powerbank is fully charged before use
- 3.2 Connect the Sinji Powerbank to the USB-A cable inside of the pouch.
- 3.3 Place the Sinji Powerbank in the pouch and zip it closed.
- 3.4 Place the Heating Chair Blanket over a chair and take a seat.

4. BUTTON FUNCTIONS

Long press the button for three seconds to turn it on. Press once switch gears. Press again to switch to the next heating setting. Press and hold for three seconds to power off.

Green light	Low heat
Blue light	Medium heat
Red light	High heat

5. DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

 In accordance with European directives applicable to this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Pour éviter la surchauffe, ne chauffez pas la couverture lorsqu'elle est pliée ou enroulée.
- Gardez les matériaux inflammables et combustibles éloignés de la couverture pour éviter tout risque d'incendie.
- N'utilisez pas la couverture dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les dangers électriques.
- Ne laissez pas de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées utiliser cet appareil sans surveillance.
- Déconnectez la batterie externe lorsque la couverture n'est pas utilisée pendant une longue période.
- N'exposez pas la couverture à des sources de chaleur directe telles que la lumière du soleil ou les radiateurs.
- Ne couvrez pas la couverture avec des sources de chaleur externes ou des flammes nues.
- Ne percez pas ce produit avec des objets pointus.
- Ne laissez pas les animaux de compagnie s'allonger sur la couverture ou la mâcher, car cela pourrait endommager les éléments chauffants et poser un risque pour la sécurité.
- Si vous avez des problèmes de santé, tels que le diabète ou des problèmes circulatoires, consultez un professionnel de santé avant d'utiliser la couverture.
- Les femmes enceintes devraient consulter leur médecin avant d'utiliser la couverture chauffante.
- Vérifiez régulièrement la couverture pour détecter toute température inhabituelle ou point chaud, ce qui pourrait indiquer un dysfonctionnement.

- Utilisez uniquement la batterie externe fournie de 5V/2A 10.000mAh avec la couverture. Assurez-vous que la batterie externe et les connecteurs ne sont pas endommagés avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas la couverture si une partie de celle-ci, y compris la batterie externe et les câbles, semble endommagée.
- Si une partie de la couverture devient endommagée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
-

LAVAGE DE LA COUVERTURE CHAUFFANTE POUR CHAISE

- Retirez toujours la batterie externe avant de laver la couverture.
- Utilisez un détergent conçu pour les tissus délicats.
- Lors du séchage de la couverture, ne l'accrochez pas avec des pinces à linge ou des objets similaires, car cela pourrait endommager le tissu.
- Reconnectez le cordon d'alimentation uniquement lorsque le point de contact et le tissu sont complètement secs.
- Ne mettez jamais la couverture sous tension pour la sécher. Laissez-la sécher complètement à l'air avant de l'utiliser.
- Évitez les lavages fréquents pour prévenir une usure excessive.

Lavage en machine à froid (≤30°), Lavage en machine doux / délicat, Ne pas nettoyer à sec, Ne pas sécher en machine, Sécher à l'air libre, Ne pas tordre, Ne pas blanchir, Ne pas repasser



DESCRIPTION

La Couverture Chauffante pour Chaise Sinji offre une chaleur douce pour améliorer votre confort et votre détente. Elle propose un chauffage réglable avec trois niveaux—bas, moyen, et élevé—pour répondre à vos besoins de confort. La batterie externe de 10 000 mAh inclue garantit une chaleur durable, tandis que le contrôle à un seul bouton permet une utilisation sans effort. Son design polyvalent s'adapte parfaitement à toute chaise, offrant une chaleur constante exactement là où vous en avez besoin. Avec un tissu en polyester lavable en machine et une pochette pratique pour la batterie externe, la Couverture Chauffante pour Chaise Sinji combine luxe, facilité d'utilisation et portabilité pour une expérience de chauffage ultime.

TABLE DES MATIÈRES

1. Contenu de la boîte
2. Spécifications techniques
3. Mise en route
4. Fonctions des boutons
5. Élimination des équipements électriques et électroniques

1. CONTENU DE LA BOÎTE

- 1× Couverture Chauffante pour Chaise Sinji
- 1× Batterie Externe Sinji 10 000 mAh

2. SPÉCIFICATIONS

Modèle :	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Entrée :	3,7 – 12V, 0-3A
Élément chauffant :	Élément chauffant en fibre composite
Réglaages de chauffage :	3 réglages de chauffage (bas, moyen, élevé)
Autonomie :	~5 heures (à chaleur élevée) avec une batterie externe de 10 000 mAh
Dimensions :	135 × 48 × 1,5 cm
Matériau :	Tissu 100% polyester

3. MISE EN ROUTE

- 3.1 Assurez-vous que la batterie externe Sinji est entièrement chargée avant utilisation.
- 3.2 Connectez la batterie externe Sinji au câble USB-A à l'intérieur de la pochette.
- 3.3 Placez la batterie externe Sinji dans la pochette et fermez-la avec la fermeture éclair.
- 3.4 Placez la Couverture Chauffante pour Chaise sur une chaise et asseyez-vous.

4. FONCTIONS DU BOUTON

Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour l'allumer. Appuyez une fois pour changer de niveau de chauffage. Appuyez à nouveau pour passer au réglage de chauffage suivant. Appuyez et maintenez pendant trois secondes pour éteindre.

Lumière verte : Chaleur faible

Lumière bleue : Chaleur moyenne

Lumière rouge : Chaleur élevée

5. ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Conformément aux directives européennes applicables à ce produit.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour un recyclage écologique.

SICHERHEITSHINWEISE

- Um eine Überhitzung zu vermeiden, erwärmen Sie die Decke nicht, wenn sie gefaltet oder aufgerollt ist.
- Halten Sie brennbare und entzündliche Materialien von der Decke fern, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Decke nicht in nassen oder feuchten Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie kleine Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Trennen Sie die Powerbank ab, wenn die Decke über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Setzen Sie die Decke nicht direkter Hitze aus, wie z. B. Sonnenlicht oder Heizgeräten.
- Decken Sie die Decke nicht mit externen Wärmequellen oder offenen Flammen ab.
- Durchstechen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
- Lassen Sie keine Haustiere auf der Decke liegen oder an ihr kauen, da dies die Heizelemente beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Wenn Sie an gesundheitlichen Problemen wie Diabetes oder Kreislaufstörungen leiden, konsultieren Sie vor der Verwendung der Decke einen Arzt.
- Schwangere Frauen sollten vor der Verwendung der beheizten Decke ihren Arzt konsultieren.
- Überprüfen Sie die Decke regelmäßig auf ungewöhnliche Temperaturen oder heiße Stellen, die auf eine Fehlfunktion hinweisen könnten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte 5V/2A 10.000mAh Powerbank mit der Decke. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank und die Anschlüsse unbeschädigt sind, bevor

Sie das Produkt verwenden.

- Verwenden Sie die Decke nicht, wenn ein Teil davon, einschließlich der Powerbank und der Kabel, beschädigt erscheint.
- Wenn ein Teil der Decke beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

WASCHEN DER HEIZDECKE FÜR DEN STUHL

- Entfernen Sie immer die Powerbank, bevor Sie die Decke waschen.
- Verwenden Sie ein Waschmittel, das für empfindliche Stoffe geeignet ist.
- Beim Trocknen der Decke hängen Sie diese nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichen Gegenständen auf, da dies den Stoff beschädigen kann.
- Schließen Sie das Netzkabel erst wieder an, wenn sowohl der Kontaktpunkt als auch der Stoff vollständig trocken sind.
- Schalten Sie die Decke niemals ein, um sie zu trocknen. Lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie verwenden.
- Häufiges Waschen sollte vermieden werden, um übermäßigen Verschleiß zu verhindern.

Maschinenwäsche kalt ($\leq 30^{\circ}$), Schonwäsche, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Zum Trocknen aufhängen, Nicht auswringen, Nicht bleichen, Nicht bügeln



BESCHREIBUNG

Das Sinji Heizkissen für Stühle bietet sanfte Wärme, um Ihren Komfort und Ihre Entspannung zu verbessern. Es bietet eine einstellbare Heizung mit drei Stufen—niedrig, mittel und hoch—um Ihren Komfortbedürfnissen gerecht zu werden. Die im Lieferumfang enthaltene 10.000 mAh Powerbank sorgt für lang anhaltende Wärme, während die Ein-Knopf-Steuerung eine mühelose Bedienung ermöglicht. Sein vielseitiges Design passt sich perfekt an jeden Stuhl an und liefert genau dort konstante Wärme, wo Sie sie benötigen. Mit einem maschinenwaschbaren Polyesterstoff und einer praktischen Tasche für die Powerbank kombiniert das Sinji Heizkissen für Stühle Luxus, Benutzerfreundlichkeit und Portabilität für das ultimative Heizerlebnis.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Boxinhalt
2. Technische Spezifikationen
3. Erste Schritte
4. Tastenfunktionen
5. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

1. BOXINHALT

- 1× Sinji Heizkissen für Stuhl
- 1× Sinji Powerbank 10.000 mAh

2. SPEZIFIKATIONEN

Modell:	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Eingang:	3,7 – 12V, 0-3A
Heizelement:	Kompositfaser-Heizelement
Heizeinstellungen:	3 Heizstufen (niedrig, mittel, hoch)
Betriebsdauer:	~5 Stunden (bei hoher Hitze) mit 10.000 mAh Powerbank
Abmessungen:	135 × 48 × 1,5 cm
Material:	100% Polyestergerewebe

3. ERSTE SCHRITTE

- 3.1 Stellen Sie sicher, dass die Sinji Powerbank vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen ist.
- 3.2 Schließen Sie die Sinji Powerbank an das USB-A-Kabel in der Tasche an.
- 3.3 Legen Sie die Sinji Powerbank in die Tasche und schließen Sie den Reißverschluss.
- 3.4 Legen Sie das Heizkissen über einen Stuhl und setzen Sie sich hin.

4. TASTENFUNKTIONEN

Drücken Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie einmal, um die Heizstufe zu wechseln. Drücken Sie erneut, um zur nächsten Heizstufe zu wechseln. Drücken und halten Sie die Taste drei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Grünes Licht: Niedrige Hitze

Blaues Licht: Mittlere Hitze

Rotes Licht: Hohe Hitze

5. ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



In Übereinstimmung mit den für dieses Produkt geltenden europäischen Richtlinien.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Para evitar el sobrecalentamiento, no caliente la manta mientras esté doblada o enrollada.
- Mantenga los materiales inflamables y combustibles alejados de la manta para evitar el riesgo de incendio.
- No utilice la manta en entornos húmedos o mojados para evitar peligros eléctricos.
- No permita que niños pequeños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas utilicen este dispositivo sin supervisión.
- Desconecte la batería externa cuando la manta no esté en uso durante un período prolongado.
- No exponga la manta a fuentes de calor directo, como la luz solar o calefactores.
- No cubra la manta con fuentes de calor externas o llamas abiertas.
- No perforo este producto con objetos afilados.
- No permita que las mascotas se acuesten sobre la manta o la mastiquen, ya que esto puede dañar los elementos calefactores y suponer un riesgo de seguridad.
- Si tiene alguna condición médica, como diabetes o problemas circulatorios, consulte a un profesional de la salud antes de usar la manta.
- Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de usar la manta térmica.
- Verifique regularmente la manta para detectar cualquier temperatura inusual o puntos calientes, lo que podría indicar un mal funcionamiento.
- Use solo la batería externa suministrada de 5V/2A 10.000mAh con la manta. Asegúrese de que la batería externa y los conectores no estén dañados antes de usar el producto.

- No use la manta si alguna parte de ella, incluida la batería externa y los cables, parece estar dañada.
- Si alguna parte de la manta se daña, deje de usarla inmediatamente y contacte con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

LAVADO DE LA MANTA CALEFACTORA PARA SILLA

- Siempre retire la batería externa antes de lavar la manta.
- Use un detergente diseñado para telas delicadas.
- Al secar la manta, no la cuelgue con pinzas para ropa u objetos similares, ya que esto puede dañar la tela.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación solo cuando tanto el punto de contacto como la tela estén completamente secos.
- Nunca encienda la manta para secarla. Permita que se seque completamente al aire antes de usarla.
- Se debe evitar el lavado frecuente para evitar un desgaste excesivo.

Lavado a máquina en frío ($\leq 30^\circ$). Lavado a máquina suave/delicado. No limpiar en seco. No secar en secadora. Colgar para secar. No retorcer. No usar lejía. No planchar.



DESCRIPCIÓN

La Manta Térmica para Silla Sinji ofrece un calor infrarrojo suave para mejorar su comodidad y relajación. Proporciona un calor infrarrojo suave con tres niveles de calefacción ajustables—bajo, medio y alto—para satisfacer sus necesidades de confort. La batería externa de 10.000 mAh incluida garantiza un calor duradero, mientras que el control de un solo botón ofrece un funcionamiento sin esfuerzo. Su diseño versátil se adapta perfectamente a cualquier silla, proporcionando un calor constante exactamente donde lo necesita. Con un tejido de poliéster lavable a máquina y una práctica bolsa para la batería externa, la Manta Térmica para Silla Sinji combina lujo, facilidad de uso y portabilidad para la experiencia de calefacción definitiva.

ÍNDICE

1. Contenido de la caja
2. Especificaciones técnicas
3. Primeros pasos
4. Funciones del botón
5. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

1. CONTENIDO DE LA CAJA

- 1× Manta Térmica para Silla Sinji
- 1× Batería Externa Sinji 10.000 mAh

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Entrada:	3,7 – 12V, 0-3A
Elemento calefactor:	Elemento calefactor de fibra compuesta
Configuración de calefacción:	3 configuraciones de calefacción (baja, media, alta)
Tiempo de funcionamiento:	~5 horas (a alta temperatura) con batería externa de 10.000 mAh
Dimensiones:	135 x 48 x 1,5 cm
Material:	Tejido 100% poliéster

3. PRIMEROS PASOS

- 3.1 Asegúrese de que la batería externa Sinji esté completamente cargada antes de usarla.
- 3.2 Conecte la batería externa Sinji al cable USB-A dentro de la bolsa.
- 3.3 Coloque la batería externa Sinji en la bolsa y cierre la cremallera.
- 3.4 Coloque la Manta Térmica para Silla sobre una silla y siéntese.

4. FUNCIONES DEL BOTÓN

Mantenga presionado el botón durante tres segundos para encenderla. Presione una vez para cambiar el nivel de calefacción. Presione nuevamente para cambiar al siguiente nivel de calefacción. Mantenga presionado durante tres segundos para apagarla.

Luz verde: Calor bajo

Luz azul: Calor medio

Luz roja: Calor alto

5. ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



De acuerdo con las directivas europeas aplicables a este producto.



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Per evitare il surriscaldamento, non riscaldare la coperta mentre è piegata o arrotolata.
- Tenere i materiali infiammabili e combustibili lontani dalla coperta per evitare il rischio di incendio.
- Non utilizzare la coperta in ambienti umidi o bagnati per evitare pericoli elettrici.
- Non lasciare che bambini piccoli e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate utilizzino questo dispositivo senza supervisione.
- Scollegare la batteria esterna quando la coperta non viene utilizzata per un periodo prolungato.
- Non esporre la coperta a fonti di calore diretto come la luce solare o riscaldatori.
- Non coprire la coperta con fonti di calore esterne o fiamme libere.
- Non perforare questo prodotto con oggetti appuntiti.
- Non consentire agli animali domestici di sdraiarsi sulla coperta o morderla, poiché ciò può danneggiare gli elementi riscaldanti e rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Se soffri di condizioni mediche, come il diabete o problemi circolatori, consulta un professionista sanitario prima di usare la coperta.
- Le donne incinte dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare la coperta riscaldante.
- Controllare regolarmente la coperta per eventuali temperature insolite o punti caldi, che potrebbero indicare un malfunzionamento.
- Utilizzare solo la batteria esterna fornita da 5V/2A 10.000mAh con la coperta. Assicurarsi che la batteria esterna e i connettori non siano danneggiati prima di utilizzare il prodotto.

- Non utilizzare la coperta se una parte di essa, inclusi la batteria esterna e i cavi, appare danneggiata.
- Se una parte della coperta diventa danneggiata, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza clienti per assistenza.

LAVAGGIO DELLA COPERTA RISCALDANTE PER SEDIA

- Rimuovere sempre la batteria esterna prima di lavare la coperta.
- Utilizzare un detergente progettato per tessuti delicati.
- Durante l'asciugatura della coperta, non appenderla con mollette o oggetti simili, poiché ciò può danneggiare il tessuto.
- Ricollegare il cavo di alimentazione solo quando sia il punto di contatto che il tessuto sono completamente asciutti.
- Non accendere mai la coperta per asciugarla. Lasciarla asciugare completamente all'aria prima dell'uso.
- Evitare lavaggi frequenti per prevenire un'usura eccessiva.

Lavaggio in lavatrice a freddo ($\leq 30^\circ$). Lavaggio in lavatrice delicato. Non lavare a secco. Non asciugare in asciugatrice. Appendere per asciugare. Non strizzare. Non candeggiare. Non stirare.



DESCRIZIONE

La Coperta Riscaldante per Sedia Sinji offre un calore infrarosso delicato per migliorare il comfort e il relax. Fornisce un calore infrarosso delicato con tre livelli di riscaldamento regolabili—basso, medio e alto—per soddisfare le tue esigenze di comfort. La batteria esterna da 10.000 mAh inclusa garantisce un calore duraturo, mentre il controllo a un solo pulsante offre un funzionamento senza sforzo. Il suo design versatile si adatta perfettamente a qualsiasi sedia, fornendo un calore costante esattamente dove ne hai bisogno. Con un tessuto in poliestere lavabile in lavatrice e una pratica tasca per la batteria esterna, la Coperta Riscaldante per Sedia Sinji combina lusso, facilità d'uso e portabilità per l'esperienza di riscaldamento definitiva.

INDICE

1. Contenuto della confezione
2. Specifiche tecniche
3. Prime istruzioni
4. Funzioni del pulsante
5. Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1× Coperta Riscaldante per Sedia Sinji
1× Batteria Esterna Sinji 10.000 mAh

2. SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Ingresso:	3,7 – 12V, 0-3A
Elemento riscaldante:	Elemento riscaldante in fibra composita
Impostazioni di riscaldamento:	3 impostazioni di riscaldamento (bassa, media, alta)
Durata:	~5 ore (a calore elevato) con batteria esterna da 10.000 mAh
Dimensioni:	135 × 48 × 1,5 cm
Materiale:	Tessuto 100% poliestere

3. PRIME ISTRUZIONI

- 3.1 Assicurarsi che la batteria esterna Sinji sia completamente carica prima dell'uso.
- 3.2 Collegare la batteria esterna Sinji al cavo USB-A all'interno della tasca.
- 3.3 Inserire la batteria esterna Sinji nella tasca e chiudere la cerniera.
- 3.4 Posizionare la Coperta Riscaldante per Sedia su una sedia e sedersi.

4. FUNZIONI DEL PULSANTE

Premere a lungo il pulsante per tre secondi per accenderla. Premere una volta per cambiare il livello di riscaldamento. Premere di nuovo per passare alla successiva impostazione di riscaldamento. Premere e tenere premuto per tre secondi per spegnerla.

Luce verde: Calore basso

Luce blu: Calore medio

Luce rossa: Calore alto

5. SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



In conformità con le direttive europee applicabili a questo prodotto.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di ritorno e raccolta o contatta il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono occuparsi di questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Om oververhitting te voorkomen, verwarm de deken niet terwijl deze is opgevouwen of opgerold.
- Houd brandbare en ontvlambare materialen uit de buurt van de deken om het risico op brand te vermijden.
- Gebruik de deken niet in natte of vochtige omgevingen om elektrische gevaren te voorkomen.
- Laat jonge kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Koppel de powerbank los wanneer de deken gedurende een langere periode niet in gebruik is.
- Stel de deken niet bloot aan directe warmtebronnen zoals zonlicht of verwarmings toestellen.
- Bedek de deken niet met externe warmtebronnen of open vlammen.
- Prik niet in dit product met scherpe voorwerpen.
- Laat geen huisdieren op de deken liggen of eraan knagen, omdat dit de verwarmingselementen kan beschadigen en een veiligheidsrisico kan vormen.
- Als u medische aandoeningen heeft, zoals diabetes of circulatieproblemen, raadpleeg dan een zorgverlener voordat u de deken gebruikt.
- Zwangere vrouwen moeten hun arts raadplegen voordat ze de verwarmde deken gebruiken.
- Controleer de deken regelmatig op ongebruikelijke temperaturen of warme plekken, wat kan duiden op een storing.
- Gebruik alleen de meegeleverde 5V/2A 10.000mAh powerbank met de deken. Zorg ervoor dat de powerbank en de aansluitingen onbeschadigd zijn

voordat u het product gebruikt.

- Gebruik de deken niet als een onderdeel ervan, inclusief de powerbank en snoeren, beschadigd lijkt te zijn.
- Als een deel van de deken beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice voor hulp.

HET WASSEN VAN DE VERWARMINGSDEKEN VOOR STOELLEN

- Verwijder altijd de powerbank voordat u de deken wast.
- Gebruik een wasmiddel dat is ontworpen voor delicate stoffen.
- Droog de deken niet met wasknijpers of soortgelijke voorwerpen, omdat dit de stof kan beschadigen.
- Sluit het netsnoer alleen aan wanneer zowel het contactpunt als de stof volledig droog zijn.
- Zet de deken nooit aan om deze te drogen. Laat de deken volledig aan de lucht drogen voordat u deze gebruikt.
- Frequent wassen moet worden vermeden om overmatige slijtage te voorkomen.

Machinewas koud ($\leq 30^{\circ}$). Fijne was, Niet chemisch reinigen, Niet in de droger drogen, Hangend drogen, Niet uitwringen, Niet bleken, Niet strijken.



BESCHRIJVING

De Sinji Verwarmingsdeken voor Stoelen biedt zachte infraroodwarmte om uw comfort en ontspanning te verbeteren. Het biedt zachte infraroodwarmte met drie instelbare verwarmingsniveaus—laag, middel en hoog—om aan uw comfortbehoeften te voldoen. De meegeleverde 10.000 mAh powerbank zorgt voor langdurige warmte, terwijl de bediening met één knop moeiteloos gebruik mogelijk maakt. Het veelzijdige ontwerp past perfect over elke stoel en levert constante warmte precies waar u deze nodig heeft. Met een wasbare polyester stof en een handige powerbanktas combineert de Sinji Verwarmingsdeken voor Stoelen luxe, gebruiksgemak en draagbaarheid voor de ultieme verwarmingservaring.

INHOUDSOPGAVE

1. Inhoud van de doos
2. Technische specificaties
3. Aan de slag
4. Functies van de knop
5. Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

1. INHOUD VAN DE DOOS

- 1× Sinji Verwarmingsdeken voor Stoelen
- 1× Sinji Powerbank 10.000 mAh

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Ingang:	3,7 – 12V, 0-3A
Verwarmingselement:	Samengesteld vezel verwarmingselement
Verwarmingsinstellingen:	3 verwarmingsinstellingen (laag, middel, hoog)
Werktijd:	~5 uur (op hoge warmte) met 10.000 mAh powerbank
Afmetingen:	135 × 48 × 1,5 cm
Materiaal:	100% polyester stof

3. AAN DE SLAG

- 3.1 Zorg ervoor dat de Sinji Powerbank volledig is opgeladen voordat u deze gebruikt.
- 3.2 Sluit de Sinji Powerbank aan op de USB-A kabel in de tas.
- 3.3 Plaats de Sinji Powerbank in de tas en sluit de rits.
- 3.4 Plaats de Verwarmingsdeken voor Stoelen over een stoel en ga zitten.

4. FUNCTIES VAN DE KNOP

Houd de knop drie seconden ingedrukt om deze in te schakelen. Druk eenmaal om de verwarmingsstand te wijzigen. Druk nogmaals om naar de volgende verwarmingsstand te schakelen. Houd drie seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Groen licht: Lage warmte

Blauw licht: Middelmattige warmte

Rood licht: Hoge warmte

5. VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



In overeenstemming met de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycleer het op een verantwoorde manier om de duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het weggooien van uw gebruikte apparaat de terugname- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk recyclen.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby uniknąć przegrzania, nie podgrzewaj koca, gdy jest złożony lub zwinięty.
- Trzymaj materiały łatwopalne i palne z dala od koca, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie używaj koca w wilgotnym lub mokrym środowisku, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Nie pozwalaj małym dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru.
- Odłącz powerbank, gdy koc nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie narażaj koca na bezpośrednie źródła ciepła, takie jak światło słoneczne lub grzejniki.
- Nie przykrywaj koca zewnętrznymi źródłami ciepła ani otwartym ogniem.
- Nie przekuwaj tego produktu ostrymi przedmiotami.
- Nie pozwalaj zwierzętom domowym leżeć na kocu ani go gryźć, ponieważ może to uszkodzić elementy grzewcze i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
- Jeśli masz jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, takie jak cukrzyca lub problemy z krążeniem, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem koca.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem podgrzewanego koca.
- Regularnie sprawdzaj koc pod kątem nietypowych temperatur lub gorących punktów, które mogą wskazywać na awarię.
- Używaj tylko dostarczonego powerbanku 5V/2A 10.000mAh z kocem. Upewnij się, że powerbank i złącza nie są uszkodzone przed użyciem produktu.
- Nie używaj koca, jeśli jakiegokolwiek jego część, w tym powerbank i przewody, wydaje się uszkodzona.

- Jeśli jakiegokolwiek część koca zostanie uszkodzona, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

PRANIE PODGRZEWANEGO KOCU NA KRZESŁO

- Zawsze wyjmij powerbank przed praniem koca.
- Używaj detergentu przeznaczonego do delikatnych tkanin.
- Podczas suszenia koca nie wieszaj go za pomocą klamek lub podobnych przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić tkaninę.
- Podłącz przewód zasilający dopiero wtedy, gdy zarówno punkt stykowy, jak i tkanina są całkowicie suche.
- Nigdy nie włączaj koca, aby go wysuszyć. Pozwól mu całkowicie wyschnąć na powietrzu przed użyciem.
- Unikaj częstego prania, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu.

Pranie w pralce w zimnej wodzie ($\leq 30^\circ$), Delikatny cykl prania, Nie czyścić chemicznie, Nie suszyć w suszarce, Suszyć na wieszaku, Nie wykręcać, Nie wybielać, Nie prasować.



OPIS

Podgrzewany Koc na Krzesło Sinji oferuje delikatne ciepło podczerwieni, aby zwiększyć komfort i relaks. Zapewnia delikatne ciepło podczerwieni z trzema regulowanymi poziomami grzania—niski, średni i wysoki—aby zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie komfortu. Dołączony powerbank 10.000 mAh zapewnia długotrwałe ciepło, a sterowanie jednym przyciskiem umożliwia łatwą obsługę. Jego wszechstronny design idealnie dopasowuje się do każdego krzesła, dostarczając stałe ciepło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki poliestrowej tkaninie nadającej się do prania w pralce oraz wygodnej kieszeni na powerbank, Podgrzewany Koc na Krzesło Sinji łączy luksus, łatwość obsługi i przenośność, zapewniając najwyższe doświadczenie grzewcze.

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Specyfikacje techniczne
3. Pierwsze kroki
4. Funkcje przycisku
5. Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x Podgrzewany Koc na Krzesło Sinji
1x Powerbank Sinji 10.000 mAh

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	SICB-0106, SICB-0108, SICB-0109
Wejście:	3,7 – 12V, 0-3A
Element grzewczy:	Kompozytowy element grzewczy z włókna
Ustawienia grzania:	3 ustawienia grzania (niski, średni, wysoki)
Czas pracy:	~5 godzin (na wysokim poziomie grzania) z powerbankiem 10.000 mAh
Wymiary:	135 x 48 x 1,5 cm
Materiał:	100% tkanina poliestrowa

3. PIERWSZE KROKI

- 3.1 Upewnij się, że powerbank Sinji jest w pełni naładowany przed użyciem.
- 3.2 Podłącz powerbank Sinji do kabla USB-A wewnątrz kieszeni.
- 3.3 Umieść powerbank Sinji w kieszeni i zamknij ją na zamek.
- 3.4 Umieść Podgrzewany Koc na Krzesło na krześle i usiądź.

4. FUNKCJE PRZYCIŚCIU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij raz, aby zmienić poziom grzania. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnego ustawienia grzania. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Zielone światło: Niskie ciepło

Niebieskie światło: Średnie ciepło

Czerwone światło: Wysokie ciepło

5. UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Zgodnie z europejskimi dyrektywami mającymi zastosowanie do tego produktu.



To oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj go recyklingowi w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zutylizować używane urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni

zająć się recyklingiem tego produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.